7.6.4. Endura Delta – Procédure pour activer le mode nominal



Les bâtiments résidentiels soumis à la réglementation de niveau E en Flandre, avec permis de construire depuis 2016, sont soumis au rapport de ventilation. Un des aspects du rapport de ventilation est la mesure des débits nominaux programmés. Le Système D⁺ - Endura Delta est un système commandé à la demande. Le rapporteur doit d'abord faire fonctionner le système de ventilation en position nominale avant de pouvoir commencer la mesure de débit. Ci-dessous une description brève de la manière de procéder.

- Allez sur l'écran TouchDisplay de l'Endura Delta. Celui-ci est soit intégré dans le panneau avant du ventilateur central, soit placé au mur, à proximité du living / de la cuisine.
- 2) Appuyez sur 🔳 pour ouvrir le **menu utilisateur**;
- 3) Dans le menu utilisateur, choisissez 'Settings'(paramètres) avec les touches ▲ et ▼.
 Confirmez ensuite à l'aide de la touche ;
- 4) Dans le menu 'Settings', choisissez 'My Device' avec les touches ▲ et ▼. Confirmez ensuite avec ■;
- 5) Dans le menu 'My Device', choisissez le 'mode C' à l'aide des touches ▲ et ▼... Confirmez ensuite avec ■ ;
- 6) Activez le 'mode C' en appuyant brièvement sur la touche
- 7) Après maximum 30 minutes, le système de ventilation reviendra ensuite automatiquement vers le mode de ventilation ou la commande à la demande.









