7.3.1. Healthbox 3.0 – Procédure pour activer le mode nominal



Les bâtiments résidentiels soumis à la réglementation de niveau E en Flandre, avec permis de construire depuis 2016, sont soumis au rapport de ventilation. Un des aspects du rapport de ventilation est la mesure des débits nominaux programmés. Le Système C⁺ - Healthbox 3.0 est un système commandé à la demande. Le rapporteur doit d'abord faire fonctionner le système de ventilation en position nominale avant de pouvoir commencer la mesure de débit. Ci-dessous une description brève de la manière de procéder.

1) Enlevez le dongle Wi-Fi ou le câble éthernet de la connextion smartConnect de l'Healthbox 3.0;



2) Enlevez la plaque de l'Healthbox 3.0 en la décliquant. Le print principal est visible.



- 3) Contrôlez d'abord si le système de ventilation fonctionne correctement. Le système de ventilation fonctionne correctement s'il répond aux 2 conditions suivantes :
 - 1. La LED principale sur le print principal doit éclairer en vert sans clignoter.





2. Les LEDS sur tous les modules de réglage raccordés doivent éclairer en vert sans clignoter;



4) Si l'installation satisfait aux conditions de l'étape 3), allez à l'étape 5). Si l'installation ne répond pas aux conditions de fonctionnement normal décrites dans l'étape 3), vous pouvez contrôler l'état de fonctionnement réel dans le tableau ci-dessous avec feedback par LED. Si le problème ne peut pas être résolu de lui-même, nous vous conseillons de contacter votre installateur.

Action entreprise	Etat de fonctionnement de l'Healthbox 3.0	LED principale Healthbox 3.0		LED principale Healthbox 3.0				LEDs des modules de réglage (1)		LED du print du collecteur (1)	
		Blanche	Verte	Jaune	Bleue	Rouge	Mauve	Verte	Orange	Verte	Orange
Fiche dans la prise	Contrôle de départ	Brille	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrôle de configuration : les clapets se mettent en position fermée. Le ventilateur va d'abord accélérer brièvement avant de tourner à son régime minimum.	Brille	-	-	-	-	-	Clignote ⁽³⁾	Clignote ⁽³⁾	Clignote ⁽³⁾	Clignote ⁽³⁾
	Demande de calibrage (2)	-	Clignote	-	-	-	-	Clignote (3)	-	Clignote (3)	-
Démarrer le calibrage (via appli installateur ou en appuyant ≥ 5 sec sur la touche Initialization)	Calibrage	-	Clignote rapidement	-	-	-	-	Clignote rapidement ⁽³⁾	-	Clignote rapidement ⁽³⁾	-
	Fonctionnement normal	-	Brille	-	-	-	-	Brille	-	Brille	-
Démarrer la position nominale (via appli utilisateur/installateur ou touche Initialization)	Fonctionnement en mode nominal (Healthbox 3.0 sans commande à la demande)	3-A	-	8-	Brille ou Clignote	2-1	1-1	Brille		Brille	- 1
	En dérangement (erreur)	-	-	-	-	Clignote	-	Brille	Clignote (5)	Brille	Clignote (5)
	En dérangement (avertissement)	-	-	Brille	-	-	-	Brille	-	Brille	-
Appuyer ≥ 5 secondes sur la touche Factory reset	Factory reset → Contrôle de départ	Brille	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Appuyer ≥ 8 secondes sur la touche Wake up reset	Wake-up reset → Contrôle de départ/détection de la configuration	Brille	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\begin{array}{l} Appuyer \ simultanément \geq 5 \ secondes \ sur \\ les \ touches \ Link \end{array}$	Découpler tous les comptes qui sont reliés à l'unité de ventilation	-	-	-	-	-	S'allume brièvement	Brille	-	Brille	-

 Si un module de réglage/collecteur de ventilation n'est pas détecté, les deux LEC
Si un module dans la configuration (voir liste des erreurs), il n'y a pas de dei
En séquence l'une avec l'autre.
Bleu: les débits nominaux ont été atteints.
Joune au Bleu Clignate: un ou plusieurs débits nominaux n'ont pas été atteints.
Si la faute est liée à la module de réglage. x LEDS sont

- 5) Laissez fonctionner le système de ventilation en position nominale en appuyant brièvement sur le bouton 'Initialization' sur le print principal. La LED principale s'éclaire comme suit :
 - Bleu, si tous les débits nominaux programmés sont atteints -
 - Jaune, si un ou plusieurs débits nominaux programmés ne sont pas atteints.



- 6) Les débits nominaux pour le rapport de ventilation peuvent être mesurés.
- 7) Après maximum 2 h, le système de ventilation va revenir automatiquement au fonctionnement normal ou de commande à la demande. Si le système de ventilation doit aller directement après la mesure en position normale ou de commande à la demande, c'est possible en appuyant encore une fois brièvement sur le bouton 'initialization'.

